

## WYTYCZNE PRZYRODNICZE PROWADZENIA ROBÓT PODCZYSZCZENIOWYCH (WPPRP)

Wytyczne Przyrodnicze Prowadzenia Robót Podczyszczeniowych (WPPRP) opracowano w celu ograniczenia wpływu na przyrodę robót związanych z koniecznością utrzymywania stałej głębokości na torze wodnym na Zalewie Wiślanym. Mimo, że będą to roboty prowadzone z mniejszą intensywnością, niż roboty czerpalne w fazie budowy, to w celu ochrony obszarów łęgowych oraz tarlisk należy stosować niniejsze Wytyczne przez cały okres funkcjonowania przedsięwzięcia, ponieważ odpowiednio zaplanowane i przeprowadzone roboty podczyszczeniowe, mogą istotnie ograniczyć wpływ na przyrodę podczas wieloletniego funkcjonowania przedsięwzięcia.

- Na odcinkach: 9+500-11+000 oraz 18+600-20+500 w okresie łęgowym (od 1 marca do 31 sierpnia, ewentualnie po dopuszczeniu przez ornitologa 15 sierpnia) nie prowadzić robót podczyszczeniowych ze względu na obszar łęgowisk i tarlisk znajdujących się w sąsiedztwie; ewentualnie termin można skrócić po konsultacji z ornitologiem i ichtiologiem.
- W rejonie Zatoki Elbląskiej uszczelnić kurtyną 3 przelewy (miejsca, w których pozostawiono możliwość swobodnego wypłynięcia wód słodkich).
- Na rzece Elbląg nie prowadzić robót podczyszczeniowych w okresach od 1 kwietnia do 15 czerwca, ze względu na tarło ciosy i różanki.
- Pogłębiarki należy wyposażyć w czepaki lub ssaki ograniczające tworzenie się zawiesiny tzn. w kłapy zamykające czepaki lub w przypadku pogłębiarek ssących głowic z przysłonami.
- Zastosowanie na Zalewie rurociągów i stacji pośrednich pompujących urobek bezpośrednio z refulera/pogłębiarki na sztuczną wyspę. Należy kontrolować szczelność rurociągów, aby nie doprowadzić do wycieków refulatu. Dopuszcza się ewentualnie transport barkami, jednak muszą być one szczelne.
- Zakaz stosowania szaland z nieszczelnym dnem. Szalandy i pogłębiarki nasiębiejne mogą być dopuszczone jeżeli będą miały szczelne dno. Materiał transportowany na barkach nie może się wylewać podczas transportu. Należy kontrolować sposób transportu urobku.
- Podczas robót czerpalnych na Zalewie stosowanie przysłon rozwieszonych na obszarze prowadzenia robót (tzw. kurtyn), jeżeli jest to technicznie możliwe. Podczas prac czerpalnych wykonywanych w akwenach charakteryzujących się występowaniem wrażliwych siedlisk zalecane jest stosowanie kurtyn.